

BadkamerExclusief

Gebrauchsanleitung: Imprägnierung Wood Protect Plus.

Die von uns angebotenen Badmöbel wurden aus unbehandeltem Teakholz hergestellt. Trotz der Tatsache, dass Teakholz eine „fette“ Holzsorte ist, raten wir Ihnen, das Badmöbel extra gegen Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.

Wood Protect Plus von Vossen Laboratories aus Weert eignet sich hierfür ausgezeichnet. Beachten Sie bitte die folgenden Schritte bei der Anwendung der Imprägnierung.

Vorbereitung

Sorgen Sie zuerst dafür, dass Sie das Imprägnierungsmittel nur in einem gut ventilerten Raum benutzen. Decken Sie vor dem Gebrauch den Fußboden gut mit alten Zeitungen oder Malerfolie ab. Stellen Sie das Möbel auf die abgedeckte Stelle, so dass beim Einsprühen der Nebel der Imprägnierung nicht auf den Boden fällt. Wichtig ist auch, dass die Teile des Badmöbels, die nicht aus Holz sind, sowie z.B. das Becken, Terrazzo-, oder Metallteile, abgedeckt oder entfernt werden. (Vorsicht! Die Verwendung von Klebeband auf Terrazzo kann Flecken verursachen.)

Reinigen Sie das Möbel vor dem Imprägnieren, mit einem feuchten Tuch, so dass es staub- und schmutzfrei ist. Lassen Sie es danach erst gut trocknen, bevor Sie es imprägnieren.

Imprägnieren

Geben Sie den Inhalt der Dose Imprägnierung Wood Protect Plus in eine Pflanzenspritze. Stellen Sie den Sprühkopf der Spritze so ein, dass beim Aufbringen der Flüssigkeit ein feiner Nebel entsteht.

Bringen Sie die Imprägnierung gleichmäßig und glatt an, bis das gesamte Möbel nass ist und die Oberfläche spiegelt. (Es ist nicht unbedingt erforderlich die Innenseite eines abgeschlossenen Schränkchens zu imprägnieren.) Lassen Sie die Imprägnierung 10 Minuten einwirken und reiben Sie sie dann vorsichtig mit einem trockenen Tuch aus, so dass keine Tröpfchen auf dem Holz zurückbleiben. Lassen Sie alles trocknen bis die nassen Flecken nicht mehr spiegeln. Sie können diesen Vorgang einige Male wiederholen. Die Stellen, die direkt mit Wasser in Kontakt kommen, sind hierbei natürlich am wichtigsten. Diese Stellen (z.B. die Platte des Möbels) dürfen eventuell 2 bis 3 mal behandelt werden. Lassen Sie die Imprägnierung gut einziehen bis das Möbel seine ursprüngliche Farbe zurückbekommen hat. Die Trockendauer ist abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit des Raumes und kann dementsprechend variieren.

Nachdem Sie Abdeckmaterial entfernt oder eventuell demontierte Terrazzo- oder Metallteile wieder angebracht haben, können Sie das Möbel in Gebrauch nehmen.

Benutzung des Möbels

Da das Möbel aus massivem Teakholz gefertigt ist, ist es nicht so unterhaltsfrei wie eine Keramik- oder Kunststoffoberfläche. Wir empfehlen Ihnen daher das Möbel nach dem Gebrauch mit einem trockenen Tuch ab zu reiben. Dies gilt vor allem für die Holzoberflächen die Wasserspritzer abbekommen haben.

Wir wünschen Ihnen viele Jahre viel Freude mit Ihrem Badmöbel.